

Hoe te gebruiken:

- * 1. Voorbereiding: Reinig het beschadigde lichtmetaal wiel met een alcoholreinigingsdoekje en verwijder ruwe randen en oneffenheden in de buurt van het beschadigde gebied.
- * 2. Inspecteer het reparatiegebied. Als het licht beschadigd is, gebruik u nat schuurpapier om de contour op het bijgesneden oppervlak af te knippen en het verfoppervlak af te plakken met tape.
- * 3. Als het beschadigde gebied groot is of deuken heeft, gebruik dan de reparatielijm. Meng de twee componenten samen en zorg voor een consistent grijs materiaal met een spatel. (Volledige menging binnen 2-4 minuten.)
- * 4. Reparatie: Vul de gemengde lijm op het overloopgebied van het beschadigde gebied en droog gedurende minimaal 15 minuten.
- * 5. Om de contour te accommoderen: Gebruik nat schuurpapier om de contour op het gerepareerde oppervlak te accommoderen. Herhaal zo nodig stap 3 en 4.
- * 6. Verf: maak het reparatiegebied schoon en breng een dunne laag verf aan met een penseel. De verf moet minimaal 12 uur drogen en is na 3 dagen volledig uitgehard.